


**Pantalla de Inicio de Sesión** Para acceder a la interfaz de usuario de Orchid Core VMS, abra un navegador web en su PC o dispositivo móvil.

- **Cómo iniciar sesión:** En la barra de direcciones del navegador web, escriba la dirección IP del servidor Orchid Core VMS. Escriba *localhost* si estás trabajando con el mismo servidor Orchid Core VMS. Cuando aparezca la pantalla de *inicio de sesión*, ingrese un nombre de usuario y una contraseña.



**Interfaz de Usuario** En el *escenario* se puede acceder a video en vivo, reproducción de videos grabados y exportación de videos. Allí también se puede mover, cambiar de tamaño y remplazar reproductores según sea necesario. Mediante el *menú del sistema* se puede acceder a otras características.



**El Bolso de Cámaras** El *bolso de cámaras* muestra en orden alfabético el nombre de todas las cámaras que se han registrado en el sistema y una imagen en miniatura para cada una de ellas. Cuando el *bolso* está abierto, se pueden agregar cámaras al *escenario* (como reproductores) para ver videos en vivo, reproducir videos grabados y realizar búsquedas.


- **Cómo abrir o cerrar el bolso de cámaras:** Para abrir el *bolso*, haga clic en el icono (+) que figura en la esquina superior izquierda del *escenario*. Para cerrarlo, haga clic en el icono (-).

## Reproducción de Video

- **Cómo agregar un reproductor al escenario:** En el *bolso de cámaras*, haga doble clic en la miniatura de la cámara. También puede arrastrar una miniatura desde el *bolso de cámaras* hacia el *escenario*.
- **Cómo quitar un reproductor del escenario:** Haga clic en la "X" que figura en la esquina superior derecha del reproductor.
- **Cómo quitar todos los reproductores del escenario:** Haga clic en el botón **Clear Stage** Debajo del Bolso de cámaras.




**El Reproductor** Cuando haya un reproductor en el *escenario*, desplace el cursor sobre el reproductor para activar todas las herramientas que se muestran a continuación.



- **Cómo poner un reproductor en pantalla completa:** Haga clic en el icono de *pantalla completa* para maximizar el tamaño de un reproductor. Vuelva a hacer clic en ese icono para que el reproductor regrese a su tamaño y ubicación original.
- **Cómo realizar una búsqueda en celda:** Haga clic en el icono de la **Desconectar** para activar una búsqueda en celda. Se desvincula el reproductor de la *línea de tiempo* principal para que se pueda realizar una búsqueda de video con una *línea de tiempo* independiente. Vuelva a hacer clic en el icono (**Ahora el icono Conectar**) para salir del modo de búsqueda en celda y reconectarse a la *línea de tiempo* principal.
- **Cómo cambiar el tamaño de un reproductor:** Haga clic y arrastre los tiradores para cambiar el tamaño de un reproductor. Tenga en cuenta que no puede mover o cambiar el tamaño de un reproductor que está sobre otro reproductor. Es posible que primero deba cambiar la posición de alguno de ellos.

## Cámaras con Zoom/Rotación Horizontal/Rotación Vertical (PTZ) (Si está disponible)


Si tiene cámaras con PTZ, puede controlar estas características con el reproductor.



- **Cómo controlar la funcionalidad PTZ:** Primero active el control de PTZ haciendo clic en el icono **PTZ**. Luego use los controles de rotación vertical/horizontal y los controles de zoom que aparecen en pantalla (el control se puede realizar con un mouse, joystick o dispositivos táctiles compatibles). Use el menú de preajustes para cambiar entre vistas de cámara predefinidas.

## Dewarping de las cámaras Fisheye (Si está disponible)

Haz clic en el icono de Dewarping para activar la barra de herramientas Dewarping, permitiéndote seleccionar el fisheye estándar o una de las dos vistas de cámara "planas".




**La Línea de Tiempo: Visualización de Video en Vivo y Grabado** La *línea de tiempo* que figura en la parte inferior del *escenario* incluye todas las herramientas que usted necesita para ver video en vivo y reproducir videos grabados. En el modo "en vivo" (indicado por el cartel de color morado que dice "LIVE"), Orchid Core VMS reproduce video en tiempo real en todos los reproductores vinculados al *escenario*. La línea de reproducción siempre indicará la fecha y hora del video que se está reproduciendo en todos los reproductores vinculados.

Para desplazarse en el tiempo, realice alguna de las siguientes acciones:

- Haga clic en la *línea de tiempo* y arrástrela hacia la derecha o hacia la izquierda.
- Haga clic una sola vez en la *línea de tiempo* para centrar un punto específico del tiempo en la línea de reproducción.
- Use los íconos "Ir a" para pasar al movimiento anterior o siguiente.
- Use el ícono del *calendario* para elegir una fecha/hora específica (los puntos verdes indican los días en que hay video disponible).
- Haga clic en el ícono "LIVE" para regresar al modo en vivo.

**Cómo controlar el video de los reproductores vinculados al *escenario*:**

- Haga clic en el ícono **Reproducir/Pausa** para reproducir o pausar el video.
- Haga clic en el ícono **1X** para acceder a controles que le permiten ajustar la velocidad y dirección de la reproducción (más rápida o más lenta, hacia adelante o hacia atrás).



**La Línea de Tiempo: Búsqueda y Exportación de Video (para Reproductores en el *Escenario*)** La *línea de tiempo* tiene herramientas que le permitirán exportar videos rápidamente (para una fecha/hora conocidas) o buscar el video que necesita exportar.

**Cómo exportar video para una fecha y hora conocidas:**

- Haga clic en el ícono "Exportar" (se abrirá una ventana en la que seleccionará el intervalo de fecha/hora y una secuencia de cámara específica).
- Use los dos botones "Calendario" para seleccionar la *fecha/hora de inicio* y la *fecha/hora de finalización*.
- Seleccione el video que desea exportar identificando el reproductor (a través de la miniatura) y luego haga clic en uno de los botones de formato de video (MKV, MOV, Dewarping) para ese reproductor.

**Cómo seleccionar un video para analizar/exportar:**

- Haga clic en el ícono "Alternar línea de tiempo" para activar el modo de búsqueda. En el modo de búsqueda, se amplía la *línea de tiempo* para ofrecer herramientas que ayudan a identificar porciones específicas del video (generalmente para efectuar un análisis detallado o una exportación).
- Use el ícono del *Calendario* o los indicadores de ajuste aproximado (haga clic y arrastre) para seleccionar un área de búsqueda aproximada (el área comprendida entre los indicadores representa el área de búsqueda reducida que luego se ve reflejada en el área de búsqueda detallada).
- Puede usar el selector de intervalo para elegir los incrementos de tiempo para la línea de tiempo aproximada (de 5 minutos a 12 horas).
- Haga clic y arrastre los indicadores de ajuste detallado para delimitar aún más el área de búsqueda y finalizar la selección del video para su análisis/exportación (esta selección de video se reproducirá en un bucle hasta que usted cambie el área de búsqueda o salga del modo de selección).

**Cómo exportar el video seleccionado:**

- Haga clic en el ícono **Exportar** para descargar el video del período seleccionado. Seleccione el formato de video (MKV, MOV, Dewarping) para la secuencia que desea descargar.
- Cuando finalice la descarga, puede seleccionar otro fragmento (del mismo período de tiempo) para descargar.

