


Ekran logowania

Aby korzystać z interfejsu użytkownika Orchid Core VMS, należy otworzyć przeglądarkę internetową na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym.


Logowanie: w pasku adresu przeglądarki internetowej należy wprowadzić adres IP serwera Orchid Core VMS. Jeżeli program jest uruchomiony na serwerze Orchid Core VMS, należy wpisać **localhost**.

Gdy pojawi się ekran *Logowania*, należy wprowadzić prawidłową nazwę użytkownika i hasło.



Interfejs użytkownika

Przekaz filmu na żywo, odtwarzanie nagranych filmów oraz eksportowanie filmów są dostępne z poziomu *Sceny*, w której można przesuwać *Odtwarzacze*, zmieniać ich rozmiar i zamieniać je wg potrzeb. Dodatkowe funkcje są dostępne z poziomu *Menu systemu*.



Wykaz kamer

Wykaz kamer obejmuje listę wszystkich, zapisanych w systemie kamer wg nazw w porządku alfabetycznym z ich miniaturami. Po otwarciu *Wykazu kamer* można dodać kamery do *Sceny* (jako *Odtwarzacze*) dla podglądu przekazu filmu na żywo, nagranych filmów oraz wyszukiwania.


Otwieranie/zamykanie Wykazu kamer: aby otworzyć, należy kliknąć ikonę (+) w górnym lewym rogu *Sceny*. Aby zamknąć, należy kliknąć ikonę (-).

Odtwarzanie filmu


Dodawanie Odtwarzacza do Sceny: należy dwukrotnie kliknąć na miniaturze kamery w *Wykazu kamer* lub kliknąć i przeciągnąć miniaturę z *Wykazu kamer* do *Sceny*.

Usuwanie Odtwarzacza ze Sceny: należy kliknąć „X” w górnym prawym rogu *Odtwarzacza*.

Usuwanie wszystkich Odtwarzaczy ze Sceny: należy kliknąć przycisk **Wyczyść scenę** u dołu *Wykazu kamer*.



Odtwarzacz Należy przesunąć kursor na *Odtwarzacz*, aby aktywować przedstawione poniżej narzędzia.




Uwaga: ikona **Alert strefy czasowej** zostanie wyświetlona tylko wówczas, gdy klient i serwer znajdują się w różnych strefach czasowych.

Włączanie trybu pełnego ekranu dla Odtwarzacza: aby zmaksymalizować *Odtwarzacz* do pełnego ekranu, należy kliknąć ikonę **Pełnego ekranu**. Aby przywrócić *Odtwarzacz* do oryginalnego rozmiaru i przenieść go do innych *Odtwarzaczy* dla *Sceny*, należy ponownie kliknąć ikonę.

Wyszukiwanie w komórce: aby uruchomić wyszukiwanie w komórce, należy kliknąć ikonę **Rozłączania**. *Odtwarzacz* jest odłączony od głównego *Paska czasu*, więc filmy można przeszukiwać, wykorzystując oddzielną oś czasu. Aby ponownie połączyć się z głównym *Paskiem czasu*, należy ponownie kliknąć ikonę (obecnie ikona **Łączenia**).


Zmiana rozmiaru Odtwarzacza: aby zmienić rozmiar *Odtwarzacza*, należy przeciągnąć przesuwaki. (Należy pamiętać, że *Odtwarzacze* nie można przesuwać i zmieniać jego rozmiaru, gdy *Odtwarzacze* pokrywają się z sobą; należy przesunąć niektóre *Odtwarzacze*).

Funkcja PTZ (przesunięcia, obrotu i zbliżenia) kamery (jeśli jest dostępna) Jeśli Użytkownik posiada kamery z funkcją PTZ można nią sterować za pomocą *Odtwarzacza*.



Sterowanie PTZ: najpierw należy włączyć sterowanie PTZ, klikając ikonę **PTZ**. Następnie można korzystać ze sterowania *Przesuwania/Obrotu* oraz *Przybliżania* – stosowne miniaturki znajdują się na ekranie. (Sterowanie może odbywać się za pomocą myszki, joysticka lub urządzeń dotykowych). Użyj menu *ustawień wst.*, by przełączać wcześniej określone widoki kamery.

Dewarping w kamerach z funkcją rybiego oka (jeśli jest dostępny) Kliknij ikonę **Dewarping**, aby aktywować pasek narzędzi dla dewarpingu, co umożliwi wybranie standardowego efektu rybiego oka lub jednego z dwóch „spłaszczonych” widoków z kamery.



Pasek czasu – podgląd filmu na żywo i nagranych filmów


Pasek czasu w dolnej części Sceny obejmuje wszystkie narzędzia, które są potrzebne do podglądu filmu na żywo oraz nagranych filmów. W trybie przekazu na żywo (oznaczonego przez fioletową ikonę **LIVE**), Orchid Core VMS odtwarza film w czasie rzeczywistym na wszystkich podłączonych Odtwarzaczach dla Sceny. Linia odtwarzania zawsze określa datę i czas aktualnie odtwarzanego filmu na wszystkich podłączonych Odtwarzaczach.

Aby zmienić czas, należy wykonać jedną z poniższych czynności:

- Kliknij i przeciągnij oś czasu (w prawą lub lewą stronę).
- Raz kliknij oś czasu, aby wybrać określony punkt w czasie na Linii odtwarzania.
- Skorzystaj z ikon **Przejdź do**, aby przejść do poprzedniego lub następnego zdarzenia.
- Użyj ikony **Selektora kalendarza**, aby wybrać określoną datę/czas. (Zielone kropki oznaczają dni, w których film jest dostępny).
- Kliknij ikonę **LIVE**, aby powrócić do trybu przekazu na żywo.

Aby kontrolować film wyświetlany na podłączonych Odtwarzaczach dla Sceny:

- Kliknij ikonę **Odtwarzaj/Pauza**, aby odtwarzać lub zatrzymać film.
- Kliknij ikonę **1X**, aby móc dostosować szybkość i kierunek odtwarzania (szybciej i wolniej, do przodu i do tyłu).



Pasek czasu – wyszukiwanie i eksport filmu (dotyczy Odtwarzaczy dla Sceny)

Pasek czasu jest wyposażony w narzędzia umożliwiające szybki eksport filmu (dla określonej daty/czasu) lub pozwalające na wyszukiwanie filmu, który ma zostać wyeksportowany przez Użytkownika.

Aby wyeksportować film dla określonej daty i określonego czasu:

- Kliknij ikonę **Eksportu**. (Pojawi się okno Eksportu, w którym można wybrać zakres daty/czasu i określony strumień kamery).
- Skorzystaj z dwóch przycisków kalendarza, aby wybrać **Datę początkową / Czas początkowy** oraz **Datę końcową / Czas końcowy**.
- Wybierz film do eksportu, identyfikując Odtwarzacz (poprzez miniaturkę), a następnie kliknij jeden z przycisków formatu dla filmu (MKV, MOV, Dewarp) dla tego Odtwarzacza.

Aby wybrać film do przeglądu/eksportu:

- Kliknij ikonę **Przełączania osi czasu**, aby uruchomić tryb Wyszukiwania. W tym trybie, Pasek czasu jest rozszerzony i zawiera dodatkowe narzędzia do identyfikacji określonych fragmentów filmu (najczęściej do zastosowania w przypadku szczegółowego przeglądu i/lub eksportu).
- Skorzystaj z ikony **Selektora kalendarza** i/lub Przesuwaków do poglądowego dostosowania (kliknij i przeciągnij), aby wybrać obszar poglądowego wyszukiwania. (Obszar znajdujący się pomiędzy przesuwakami oznacza obszar uszczegółowionego wyszukiwania, czyli tzw. Obszar dokładnego wyszukiwania).
- Można skorzystać z Selektora zakresu, aby wybrać odstępy czasu dla Dokładnej osi czasu (od 5 minut do 12 godzin).
- Kliknij i przeciągnij Przesuwaki do dokładnego dostosowania, by jeszcze bardziej uszczegółowić obszar wyszukiwania i zakończyć wybór filmu do przeglądu/eksportu. (Wybrany film będzie zapętlony podczas odtwarzania, dopóki nie zmienisz obszaru wyszukiwania lub nie opuścisz trybu wyboru).

Aby wyeksportować wybrany film:

- Kliknij ikonę **Eksportu**, aby pobrać film z wybranego okresu. Wybierz format filmu (MKV, MOV, Dewarp) dla wideoklipu, który chcesz pobrać.
- Po ukończeniu pobierania możesz wybrać kolejny wideoklip (z tego samego okresu) do pobrania.

