


Inloggnings-skärm För att få tillgång till Orchid Core VMS-användargränssnitt måste du öppna en webbläsare på din PC eller mobilenhet.


För att **logga in**: Skriv in IP-adressen för Orchid Core VMS-servern i webbläsarens adressfält. Skriv *localhost* om du arbetar på själva servern för Orchid Core VMS.

När **Inloggnings-skärmen**

visas anger du ett giltigt användarnamn och lösenord.



Användargränssnitt Live-video, inspelad video för uppspelning och export av video finns alla tillgängliga från *scenen*, där spelare kan flyttas, ändras storlek på och bytas ut vid behov. Ytterligare funktioner finns tillgängliga via *Systemmenyn*.



Kameraväska *Kameraväskan* listar alla kameror som har registrerats i systemet efter kameranamn i alfabetisk ordning, med miniatyrbilder för var och en. När *kameraväskan* är öppen kan du lägga till kameror på *scenen* (som spelare) för live-videovisning, uppspelning av inspelad video och sökning.


För att **öppna/stänga kameraväskan**: För att öppna, klicka på (+)-ikonen i övre vänstra hörnet på *Scenen*. För att stänga, klicka på (-)-ikonen.

Spela upp video


För att **addera en spelare till scenen**: Dubbelklicka på kameraminiatyrbilden i *kameraväskan* eller klicka och drag en miniatyrbild från *kameraväskan* till *scenen*.

För att **ta bort en spelare från scenen**: Klicka på "X" i det övre högra hörnet på spelaren.

För att **ta bort alla spelare från scenen**: Klicka på **Rensa scen**-knappen nederst på kameraväskan.



Spelare När en spelare finns på *scenen* kan du sväva med markören över spelaren för att aktivera alla de verktyg som visas på bilden under.




För att **öka en spelare till fullskärm**: Klicka på **fullskärms**-ikonen för att öka en spelare till fullskärmsstorlek. Klicka på ikonen igen om du vill återgå med spelaren till dess ursprungliga storlek och position bland andra spelare på *scenen*.

För att **utföra en sökning i-cell**: Klicka på **Länk**-ikonen för att aktivera en sökning i-cell. Spelaren avlänkas från huvud-**tidslinjefältet**, så en videosökning kan utföras med hjälp av en oberoende tidslinje. Klicka på ikonen igen (en bruten länk) för att avsluta sökläget i-cell och återansluta till huvud-**tidslinjefältet**.

För att **ändra storlek på en spelare**: Klicka och drag i **Grepphandtag**en för att ändra storlek på en spelare. (Kom ihåg att du inte kan flytta eller ändra storlek på en spelare ovanpå en annan spelare; du kan behöva ompositionera några av spelarna först.)


Panorering-lutning-zoomning (PTZ, Pan-tilt-zoom) av kameran (Om tillgängliga) Om du har kameror med PTZ- eller ljud-funktioner kan du kontrollera dessa funktioner i spelaren.



För att **reglera PTZ**: Aktivera PTZ-reglaget först, genom att klicka på **PTZ**-ikonen. Använd därefter pan/tilt-reglagen och zoom-reglaget som visas på skärmen. (Reglagen finns tillgängliga genom att använda en mus, joystick eller att trycka på de stödda inmatningarna). Använd förvalsmenyen för att växla mellan fördefinierade kameravyer.

Fisheye Camera Dewarping (om tillgänglig)

Klicka på **Dewarping**-ikonen för att aktivera Dewarping-verktygsfältet, så att du kan välja standardfiskögon eller en av två "platta" kameravyer.




Tidslinjefältet - Visa Live- och inspelad video Tidslinjefältet i botten på *Scenen* innehåller alla verktyg som du behöver för att visa live-video och uppspelning av inspelad video. I Live-läge (indikerat med den lila **LIVE**-ikonen) spelar Orchid Core VMS realtidsvideo på alla de länkade spelarna på *Scenen*. Spellinjen kommer alltid att ange datum och tid för den video som spelas upp för tillfället på alla länkade spelare.

För att navigera över tid, gör något av följande:

- Klicka på och drag tidslinjen (till höger eller vänster).
- Klicka en gång på tidslinjen för att centrera en speciell tidpunkt på spellinjen.
- Använd **Hoppa till**-ikonerna för att flytta till en tidigare eller till nästa rörelsehändelse.
- Använd **Kalenderväljar**-ikonen för att välja ett specifikt datum/tid. (De gröna punkterna indikerar de dagar då video finns tillgänglig.)
- Klicka på **LIVE**-ikonen för att återvända till Live-läge.

För att styra video för de länkade spelarna på *scenen*:

- Klicka på **Spela upp/pausa**-ikonen för att spela upp eller pausa videon.
- Klicka på **1X**-ikonen för att få tillgång till de reglage som låter dig justera uppspelningshastigheten och riktningen (snabbare och långsammare, framåt och bakåt).



Tidslinjefält – att söka och exportera video (för spelarna på *scenen*) Tidslinjefältet har verktyg som låter dig exportera video snabbt (för känt datum/tid) eller söka efter den video du behöver exportera.

För att exportera video för känt datum och tid:

- Klicka på **Export**-ikonen (ett Export-fönster kommer att öppnas där du kan välja datum/tid-området för en speciell kamerabildsvit.)
- Använd de två kalenderknapparna för att välja *Startdatum/tid* och *Slutdatum/tid*.
- Välj video för export genom att identifiera spelaren (via minityfotot) och klicka därefter på en av videoformatknapparna (MKV, MOV, Dewarp) för denna spelare.

För att välja video för granskning/export:

- Klicka på **Tidslinjefält**-ikonen för att aktivera Sökläge. I sökläge expanderar *Tidslinjefältet* för att tillhandahålla ytterligare verktyg för att identifiera specifika delar av videon (generellt för detaljerad granskning och/eller export).
- Använd **Kalenderväljar**-ikonen och/eller Grovjusteringshandtagen (klicka på och drag) för att välja ett Grovsökningsområde (området mellan handtagen representerar det minskade söksområdet, som då avspeglas i Finsökningsområdet).
- Du kan använda Områdesväljaren för att välja tidsintervallen för grov tidslinje (från 5 minuter till 12 timmar).
- Klicka på och drag Finjusteringshandtagen för att ytterligare förminska söksområdet och avsluta videovalet för granskning/export (detta val av video kommer att spelas upp i en slinga tills du ändrar söksområde eller avslutar valläget).

För att exportera vald video:

- Klicka på **Export**-ikonen för att ladda ner video från den utvalda perioden. Välj videoformat (MKV, MOV, Dewarp) för det klipp du vill ladda ner.
- När nedladdningen är klar kan du välja ett annat klipp (från samma tidsperiod) för nedladdning.



För ytterligare tips och träning, genomför den *Orchid Core Video Management System*-träning, som finns tillgänglig på: training.ipconfigure.com.